

VEZAVNI DIAGRAM

TruTrak DigiTrak Autopilot

OPOMBE OB VGRADNJI:

1. UPORABITE #20 AWG ZA NAPAVALNE IN OZEMLJIVTENE ŽICE, KOT TO SPODAJ KAŽEJO ODEBELJENE POVEZAVE (PINI 1,9,8 IN 15 NA KONTROLNI ENOTI J101, IN PINI 1 & 9 NA 9-PINSKEM KONEKTORJU J201).

VSE OSTALE ŽICE NAJ BODO #20 DO #24 AWG.
2. KONTROLA ZATEMNITVE LUČK NA INSTRUMENTU JE OPCIJSKA. PRIKLOPITE PIN 10 NA KONTROLNIK ZATEMNITVE ALI GA PUSTITE PROSTEGA.
3. SMER VRTENJA SERVOMOTORJA LAHKO OBRNETE Z ZAMENJAVO ŽIC NA PINIH 4 IN 5 NA SERVOMOTORJU (KONEKTOR J201).

